

Інструкція по використанню RTK-підписки для дронів

Авторизація дрона

Для авторизації дрона і підключення до мережі базових станцій зайдіть в розділ налаштування RTK.

Виберіть підключення до мережі RTK та введіть наступні данні:

NTRIP HOST: gnss.org.ua

Port: 2222

User: Введіть ваш логін

Password: введіть ваш пароль

Mountpoint: automax_aero або nearest_aero

В дронах DJI шлях наступний:

