

Інструкція по налаштуванню системи координат в програмному забезпеченні TopSURV

1. Мережа перманентних базових станцій System.NET автоматично працює в системі координат УСК-2000. Для коректної роботи в цій системі координат, або використання інших плоских прямокутних систем (в тому числі локальних), необхідно виконати настройку, зокрема визначити параметри трансформації, проекції і еліпсоїда.

Для цього необхідно у вікні «Сист. коорд.», вибрати вже існуючу систему (якщо така була створена попередньо) або завантажити потрібну, натиснувши кнопку «...», а у вікні «Проекції» натиснути «Польз.». Також можна вибрати одну з проекцій, встановлених в програмному забезпеченні.

